

NÁVOD K POUŽITÍ SUDOVÉ SAUNY

1. Saunu se doporučuje instalovat lehce nad úroveň terénu, aby se zabránilo přímému kontaktu nohou sauny se zemí. Mezi nohy sauny a základnu vložte voděodolný materiál, například asfaltové pásy, cihly nebo betonové tvárnice.
2. Ujistěte se, že povrch, na který saunu instalujete nebo pokládáte, je předem připravený a i během instalace sauny vyrovnaný a stabilní. Pokud by tomu tak nebylo, mohly by nastat problémy například s otevíráním dveří, nežádoucím pohybu dřeva apod.
3. Pokud při dodávce sauny nebyla nainstalována horní část komína – deflektor (aby během přepravy nedošlo k jeho poškození), měla by být umístěna do komínového potrubí vedoucího ze střechy sauny.
4. Během prvního ohřívání sauny je nutné na ni neustále dohlížet a dveře by měly zůstat otevřené, protože kamna při prvním zahřátí vydávají specifický zápach. Přečtěte si více v uživatelské příručce k saunovým kamnům.
5. Maximální povolená teplota parní místnosti je +90°C. Při zahřátí na vyšší teplotu může dojít k přehřátí organismu.
6. Po každém použití sauny nechte otevřené dveře, aby mohla sauna zevnitř vyschnout, a nechte kamna pomalu a přirozeně vychladnout. Pokud je to nutné a na podlaze je zbytková voda, měla by být směřována např. podlahovou stěrkou do odtoku, aby nedošlo k poškození způsobenému nadměrnou vlhkostí.
7. **Při vlhkém počasí, či pokud pozorujete nadměrné rozpínání dřeva, byste měli uvolnit kovové obruče na obvodu sauny, aby nedošlo k prasknutí svorek nebo zablokování dveří.** Obruče lze nastavit pomocí maticové svorky M12 umístěné na straně sauny. Chcete-li zmírnit nadměrné napětí na svorce a samotném rámu, povolujte matici M12 (klíč č. 19), dokud půjde lehce posunout obruč doleva a doprava. Poté matici znovu utáhněte, dokud obruč nebude lehce utažena a přitisknuta na dřevo tak, aby ji nebylo možné odtáhnout od stěn sauny. **Až přestane být vlhko a dřevo vyschne, dotáhněte kovové obruče kolem sauny pomocí matice M12 zpět na maximum.** Utáhněte matici tak, aby byla obruč pod mírným tlakem. Obruč musí být zcela přitlačena na dřevo, aby ji nebylo možné odtáhnout od stěn sauny, ale ne natolik, aby dřevo poškodila.
8. Pokud se dveře při utažení obruče posunou z místa, zvedněte vnější dveře ze závěsů a seřídte je. Pokud to není dostatečné řešení, odstraňte obložení dveří a odšroubujte šrouby rámu dveří nacházející se pod ním. Tím se uvolní tlak na dveře. Je-li to nutné, může být otvor dveří rozšířen, poté by měly být šrouby znovu utaženy a lišty a dveře znovu namontovány.
9. Vnitřní dveře by měly být regulovány od zárážky a v případě potřeby od závěsů. Pokud to není dostatečné řešení, odstraňte zárubně dveří a odšroubujte šrouby zárubně pod ní. Tím se uvolní tlak na dveře.
10. Aby se zabránilo škodám způsobeným vahou sněhu, měl by být ze střechy sauny odstraněn veškerý sníh. Pamatujte, že během odklizení sněhu je třeba opatrnosti, aby se střešní krytina nepoškodila.
11. Pokud je vaše sauna osvětlena, instalaci venkovního napájecího kabelu 3G 2,5 mm² a jeho připojení dle schémat na propojovacím kabelu vždy nechte na elektrikáři! Napájecí kabel sauny musí být připojen k jističi zbytkového proudu! K veškerým elektrikářským pracím volejte elektrikáře.

ÚDRŽBA SAUNY

1. Minimálně jednou ročně provádějte ošetření všech vnitřních povrchů sauny speciálním dezinfekčním přípravkem pro sauny, aby bylo dřevo ochráněno proti houbám, plísním a červotočům.
2. Vnější ošetření provádějte podle potřeby, nejméně však jednou za 2 roky ochrannými antiseptiky.
3. Ošetření ochranným přípravkem se provádí při teplotě okolí minimálně +10°C.
4. Udržujte saunu čistou, oplachujte mycí prostředky ze dřeva a po každém použití ji vždy osušte.
5. Při používání vodních procedur je přípustné prosakování vody mezi dřevěnými prvky, což není vadou konstrukce.
6. Sauna se suší se zavřenými vstupními dveřmi a oknem, s otevřenými vnitřními dveřmi (pokud má více místností) při teplotě minimálně 80°C po dobu nejméně 2 hodin, dokud není dřevo ve všech místnostech zcela suché. Při sušení musí být zvednuty podlahové rošty. V zimním období je v odpočívárnách v sauně se třemi a více místnostmi nutné nainstalovat další zdroje tepla, aby byla sauna zcela vysušena.
7. Napnutí obručí je třeba kontrolovat několikrát ročně a podle potřeby utahovat či povolovat. Sledujte přirozenou roztažnost dřeva a snažte se saunu udržovat pevně, ale ne extrémně utaženou. Nedotažené obruče a volná hybnost dřeva stejně tak jako přílišné utažení a extrémní tlak mohou nepříznivě působit na celou konstrukci sauny.

PROVOZ A PÉČE O KAMNA NA DŘEVO

1. Po instalaci sauny je nutné seznámit se s pravidly pro provoz kamen. Před prvním použitím je třeba rozehrát kamna bez kamenů a „vypálit“ je. Při tom nechte dveře a okna otevřená, aby se vyvětraly směsi, jimiž jsou kamna natřena. Doba tohoto prvního ohřevu musí být minimálně 2 hodiny.
2. K topení v kamnech by se mělo používat pouze řádně vyschlé dřevo, ideálně tvrdé (buk, dub...). Nicméně na rychlé roztopení se může použít i vyschlé jehličnaté dřevo. Nikdy nepoužívejte na roztopení hořlaviny, výbušné či toxické látky!
3. Dvířka kamen udržujte vždy zavřená, aby nedošlo k vylétávání jisker.
4. Alespoň jednou za 6 měsíců vyčistěte komín od sazí a zkontrolujte, zda nemá žádná zeslabená místa či propáleniny.
5. Pokud se nacházíte v parní místnosti, dodržujte preventivní opatření. Nedotýkejte se rozehrátých kamen a komína a dodržujte bezpečné vzdálenosti.
6. Dbejte na to, aby se při používání sauny a polévání kamenů nedostala voda na sklo kamen, sklo vchodových dveří, oken a stínítek osvětlení kvůli nebezpečí prasknutí skla.
7. Nenechávejte v sauně děti bez dozoru a nedovolte jim topit v kamnech.

JE ZAKÁZÁNO:

- Překročit teplotu v sauně nad 110°C.
- Rozehřívat kamna a komínové potrubí do ruda.
- Lít na kameny a kamna solné a olejové roztoky.
- Vkládat do kamen solné minerály (himalájská sůl atd.) a připustit kontakt s nimi – to by znamenalo jejich korozi.
- Ponechávat a skladovat v sauně nevysušené a vlhké předměty (včetně palivového dřeva a nádob s vodou) na dřevě kvůli možnosti vzniku plísní.

- Rozehřívat kamna hořlavými, výbušnými či toxickými kapalinami a materiály (benzín, petrolej atd.).
- Obsluhovat a používat saunu pod vlivem alkoholu či omamných látek.
- Nechávat bez dozoru rozehrátá kamna či svěřit dohled nad kamny dětem.
- Sypat neuhašené uhlí nebo popel v blízkosti budov.
- Používat palivový materiál (uhlí atd.) neschválený výrobcem kamen.
- Používat palivové dřevo, které je delší než topeniště (38 cm).
- Nechávat dřevo (v případě kamen s přikládáním zvenku) v příkladacím tunelu.
- Topit v kamínkách při otevřených dvířkách.
- Sušit dřevo, oděvy a další hořlavé předměty na kamnech nebo v jejich blízkosti.
- Provádět změny v konstrukci sauny a jejího vybavení.
- Přesouvat kamna blíže než 100 mm od zadní stěny kamen k požární zástěně.

PROVOZ A PÉČE O ELEKTRICKÁ KAMNA

POZOR! Elektromontážní práce popsané v tomto návodu smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář.

1. Instalaci elektrických kamen musí provádět pouze certifikovaný elektrikář dle návodu, který je ke kamnům přiložen.
2. Před umístěním vhodných kamenů je umyjte, abyste odstranili prach a nečistoty, a zajistili tak čistou a zdravou páru.
3. Kameny do kamen vyskládejte pečlivě tak, aby mezi nimi byly malé mezery, ale zároveň dostatek místa pro proudění vzduchu. Použijte kombinaci velkých a malých kamenů. Kolem topných těles nechte dostatek místa na vzduch, nicméně je pokryjte kameny tak, aby tělesa byla vidět – voda by se měla lít na kameny, nikoliv přímo na topná tělesa.
4. Před prvním použitím je třeba kameny jednou na sucho rozehrát na standardní saunovací teplotu, nepolévat vodou a nechat pomalu vychladnout. Toto se nazývá žihání (temperování), tento proces zajistí delší životnost kamenů. Při druhém rozehrání se již můžete saunovat a postupovat standardně.
5. Kameny se časem a častým používáním opotřebí – mohou praskat a drolit se. Pak je nutná jejich výměna. Dobrým indikátorem výměny kamenů je také nepřiměřeně dlouhý čas na vyhřátí sauny.
6. Ve výjimečném případě, kdy kamna přestanou fungovat, nebo je s nimi jiný problém, je odpojte od el. přívodu a zavolejte odbornou pomoc. Nikdy se nepokoušejte kamna opravit svépomocí.

- Před zapnutím elektrických kamen vždy zkontrolujte parní místnost i kamna.
- Používejte pouze kamna, která jsou správně naplněna kameny.
- Nezakrývejte kamna, mohlo by dojít k požáru.
- Nedotýkejte se horkých kamen, mohlo by to způsobit popáleniny.
- Nesprávné větrání parní místnosti může způsobit nadměrné vysušení dřeva a požár v sauně.
- K výrobě páry lze na kameny aplikovat pouze vodu z vodovodu.
- Nikdy nevytvářejte páru poléváním kamenů vodou z hadice.
- Za kamny by mělo být vždy nejméně 5 cm nehořlavé tepelné izolace.
- Dveře sauny se musí vždy otevírat směrem ven.
- Nepoužívejte saunu k jiným účelům, než je určena: prohřátí organismu a parní lázeň.
- Do parní místnosti neinstalujte více než jedna kamna.

- Neřaděné aromatické kapaliny pro saunu se mohou při kontaktu s kameny vznítit.
- Nenechávejte v sauně malé děti bez dozoru.
- Osobám se zhoršeným zdravotním stavem se po návštěvě parní lázně nedoporučuje prudké zchlazení. Porad'te se se svým lékařem.
- Užívejte si sauny tak dlouho, dokud se budete cítit příjemně.
- Uchovávejte tyto informace na bezpečném místě.

ZÁRUKA

- Na výrobky se vztahuje **24měsíční záruka** na materiálové a výrobní vady, která začíná platit od dodání sauny klientovi.
- Na podnikatele a komerční využití výrobku se vztahuje zkrácená záruka **6 měsíců** od dodání sauny.
- Záruka je platná, pokud si uživatel přečetl uživatelské příručky a dodržuje je.
- Záruka se nevztahuje na konstrukci sauny, pokud nebyla sauna sestavena společností Bisous s.r.o. V tomto případě se záruka 24 měsíců vztahuje pouze na materiál a součásti sauny, které jsou neměnné během konstrukce.
- Záruka se nevztahuje na vady charakteristické pro dřevo, jako jsou: změna barvy, změny, problémy nebo praskliny způsobené střídáním vlhkosti nebo nadměrnou vlhkostí atd.
- Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení výrobku způsobené jeho používáním a škody způsobené nesprávnou instalací nebo použitím.
- Záruka se nevztahuje na poškození způsobená bouřkou nebo jinými povětrnostními jevy.
- Záruka se nevztahuje na škody způsobené nesprávnou instalací ze strany klienta.
- Záruka zaniká, pokud dojde k pokusům o úpravu nebo opravu výrobku bez odborné pomoci, nebo pokud je používán k jinému než určenému účelu.
- Záruka je neplatná, pokud je výrobek skladován v nesprávné poloze nebo ve špatných podmínkách.
- Záruka není platná, pokud kupující informuje prodávajícího o vadě později, než v přiměřené lhůtě 7 dnů.

Bisous s.r.o.

Oficiální distributor v české a Slovenské republice

Identifikační číslo CZ 03581101

251 01 Březí 128, Praha – východ

+420 725 449 034, +420 725 781 548, +420 311 62 10 62

www.sotra.cz

www.sudovasauna.cz

www.kamnasauna.cz